

本手册作为产品说明使用
最终解释权归本公司所有



版本号:S-06

YZ-S2 扫地机

使用说明书

operation instructions



安徽扬子工业科技有限公司

地 址:安徽省滁州市全椒县经济开发区纬四路82号

网 址:www.yangziclean.com

服务热线:400-621-7708

全国统一服务热线 **400-621-7708**

目录

第一章 操作须知	04
第二章 产品特点	04
第三章 操作注意事项	04
第四章 技术参数	05
第五章 常见问题和解决方法	06
产品保修卡	09

让购买工业品更简单



本机由于采用螺旋蜗轮变向传动技术，取代了繁冗的传统皮带转向传动设置，使整机结构更加紧凑、轻便；多头蜗杆蜗轮传动部件，采用优质工程塑料浇注成型，超耐腐蚀、无须润滑、强力耐磨，使整机功率损耗降至最低，传动效率大大提高，对比传统的扫地机更加省力、更加高效。

YZ-S2手推式无动力扫地机不需任何机动力，只需人力推着步行使可将垃圾轻松地回收到垃圾箱清扫效率是传统人工扫帚的4-6倍，使繁冗的清扫工作变得简单而又省工、省力。

本产品特别适合街道、院区、学校、车间、库房等场地颗粒、块状垃圾的清扫收集，如饮料瓶、烟卷盒、包装物、果皮、纸网、树叶等。

第一章 操作须知

- 1、操作者应在扫地机正常运行状态下使用，操作时应考虑周围的环境，小心碰到人或物，特别应注意是儿童安全。
- 2、根据清扫地面垃圾情况，调节好毛刷最佳离地高度，滚刷离地过高达不到清扫效果，离地过低则会增加磨损和阻力。
- 3、扶手调节手柄要松紧适度，切勿过度用力，防止螺栓损坏。
- 4、扫地机的维修应由专业人员来完成，使用生产厂家提供的零部件，以保证扫地机无故障运行。
- 5、扫地机在存放时，要将前刷调整螺栓旋向最“左”端，使毛刷离开地面以防止鬃毛变形。

第二章 产品特点

- 1、无需能源——用手推着行走就可将垃圾轻松地回收到垃圾箱。
- 2、绿色环保——无噪音、无排放、无污染。
- 3、省工省力——扫地效率是人工扫帚的4-6倍。
- 4、维护方便——工程塑料制造坚固耐用，故障率很低，无需复杂维修。

第三章 操作注意事项

- 1、拆开包装前，如发现任何运输破损，请通知产品销售商。
- 2、工作前请认真阅读操作说明，检查扫地机是否正常运转。
- 3、本机不宜清扫对健康有害的物质，严禁用来清扫燃烧物或者灼热物。
- 4、装卸搬运时严禁单轮触地倾斜运行，以免破坏整机性能。

5、移动垃圾箱中的玻璃,金属或其他零件时请佩戴手套。

第四章 技术参数

序号	项目名称	单位	参数
1	清扫宽度	mm	750
2	滚刷宽度	mm	/
3	边刷宽度	mm	400
4	集尘容量	L	50
5	工作时间	h	全天候
6	工作效率	m ² /h	2350
7	动力单元	V/Ah	/
8	滚刷电机	w	/
9	边刷电机	/	/
10	行走速度	km/h	0-8
11	整机重量	kg	11.2
12	产品尺寸	mm	1000*750*830

第五章 常见问题和解决方法

问题	原因	解决办法
扫时漏过大的树叶或大的垃圾颗粒	工作速度太快	降低工作时的速度
	刷子高度	调节刷子的高度
	刷毛变形或被丝状物缠绕	除去缠绕物
清扫车在地板上留下尘土或尘土来自侧面挡板	过滤器被堵塞	清洁过滤器
	挡皮损坏	检查挡皮,如损坏需更换
清扫不彻底,留下纸屑、树叶或其他垃圾	前挡皮提升高度不对	调节挡皮连杆
刷子磨损太快	刷子压得太低	调节刷子高度
工作时噪音太大	刷毛被丝状物缠绕	除去缠绕物
	轴承坏	更换轴承
	刷子过压	减少刷子压力
刷子工作时不旋转	传动皮带损坏	更换皮带
刷子及风机电机不工作	电机损坏	更换电机

问题	原因	处理办法
电动振尘装置不工作	电机负荷过大	检查，减小负荷
	开关坏	更换保险丝
	保险丝烧坏	检查，减小负荷
	电机损坏	更换电机
	轴承磨损	更换轴承
刷子可以正常工作，不能正常行驶	控制器、保险丝、驱动电机、调速器、刹车开关问题	检查输入输出电压，报警信号，指示灯，保险丝、驱动电机、连接线路
车子不能前进与倒退	踏板调速器损坏	更换调速器
	刹车踏板位置故障	检查刹车踏板复位完好
	刹车开关失灵	更换刹车开关
	控制器损坏	更换控制器

问题	原因	处理办法
电池不能充电	充电器不通电	检查充电器输入电源
	电池烧坏	更换电池
	充电器	检查充电器是否有输出
	电池接线端松弛	检查并拧紧电池接线端
电池放电过快	充电时间不足	增加充电时间
	电池烧坏	更换电池
	充电机损坏	更换充电机



产品保修卡

用户姓名 Name		联系电话 Tell	
通讯地址 Postal address		票据号 Bill No	
购买时间 Purchase time		机身编号 Number	
产品型号 Product model		日期 Date	
更换配件 Replace			
故障描述 Fault description			

保修条件

- 1.使用者购买本产品之日内,电机保修一年(购买之日起超过7天,不予换机,只保修);
- 2.使用设备前必须了解说明书和安全指示;
- 3.保修内对质保配件人为性损坏者不予保修;
- 4.保修期间内,不按操作说明使用者或自行拆除和维修者都不予保修(如需修理,则收取工本费);
- 5.购买者凭发票到卖方单位指定点维修,或将机器寄回本公司修理(来回运费,保险费自行支付)。